

Nomad 3600...Idealne Przenośne Oświetlenie Terenu i Konkretnego Miejsca  
2 Lata na Opracowanie. 20 Sekund na Wdrożenie.



## **Nomad**

Poświęciliśmy nasz czas, aby zaoszczędzić Twój.  
Nomad, to szybko rozkładany reflektor przenośny  
LED Wdrożysz do akcji w mniej niż 20 sekund nawet  
w najtrudniejszym terenie jaki możesz sobie wyobrazić.

### Oświetla Teren lub Konkretno Miejsce

Dołącz obiektyw w kloszu do oświetlenia obszaru (kąt wiązki oświetlenia 120°).

Odłącz obiektyw a światło skupi się w reflektor (kąt wiązki oświetlenia 8°).



### Do 3600 Lumenów

Korzysta z najnowszych technologii LED CREE i jest tak jasne jak reflektory samochodu.

Zobaczysz ponad 1.6 km w dal

3 poziomy intensywności świecenia:

1200 lumenów (Niskie)

2400 lumenów (Średnie)

3600 lumenów (Max)



### Zabierzesz go w każde miejsce

Waży zaledwie 7,7kg na 84cm długości, Nomad jest wystarczająco lekki, aby zanieść go wszędzie tam gdzie go potrzebujesz a pasek na ramię umożliwia nie angażować rąk.



### Akumulator Litowo Jonowy (Li-ion)

Żywotność baterii jest imponująca  
2,5 do 9 godzin na jednym ładowaniu.  
Trwałość Baterii 500 cykli ładowania.  
Wymiana akumulatora dostępna dla użytkownika



### Wskaźnik Poziomu Naładowania Akumulatora

Musisz wiedzieć ile jeszcze zostało „życia”.  
Zielone: całkowicie naładowany  
Pomarańczowe: 2/3 naładowania  
Czerwone: 1/3 naładowania



### Ładowanie 12/24/230V

Podłącz do gniazda AC 220-230V lub do gniazda  
zapalniczki czy oświetlenia w samochodzie DC 12-24V  
Akumulator ładuje się do wyłączenia



### Rozstawia się Bardzo Szybko

20 sekund i gotowe i działa natychmiast.



### Punkt Ciężkości Umieszczono na Dole

Dodatkowo możliwe zakotwiczenie na łańcuchu z karabińczykiem (na dole) może być przypięty do stałego elementu czy torby z piaskiem, jeśli trzeba walczyć z wiatrem.



### Bazooka i Plecak Świetlny

Przełóż przez ramię i lekko wysuń (pasek jest wygodny) a oświetlenie drogi bezcenne :)  
Bezpiecznie widzieć gdzie idziesz!





### Nogi Poziomujące

Są bardzo pomocne w nierównym, zagruzowanym czy pagórkowatym terenie. Wypoziomujesz je w kilka sekund w razie potrzeby. Rozwiązanie znane pod nazwą „Rocky Mountain Legs”.



### Poziomica wbudowana

Wskaźnik poziomu pomoże szybko ustawić nogi w zadawalający sposób.



### Ośłona Głowicy LED

Umożliwia szybkie zastosowanie. Zapewnia ochronę głowicy świetlnej podczas transportu i przechowywania.



## Rozstawienie Nóg



Przesuń osłonę zabezpieczającą w górę, aby odsłonić nogi (zabezpiecz zamek)



Wyciągnij nogi z bazooki chwytając od góry



Przyciągaj każdą nogę w odpowiednie miejsce



## Rozstawianie Głowicy LED



Przesuń osłonę głowicy w dół,  
aby odsłonić lampę LED  
(zabezpiecz zamek)



Pociągnij głowicę lampy LED do  
góry



Ustaw odpowiednią wysokość  
(maksimum 2,4 m)



Głowica obraca się o 340°  
oraz przesuwana się w dół  
i w górę



Zlokalizuj przełącznik (zakryty  
mini klapką u podstawy)  
i otwórz klapkę



Aktywuj i zmień tryb świecenia

## Dwa Tryby Oświetlenia: Obszar i Miejsce



### Klosz Głowicy Oświetleniowej:

- Dołącz aby osiągnąć oświetlenie obszaru (120°)
- Odłącz, aby osiągnąć oświetlenie miejscowe typu reflektor (8°)



Oświetlenie Obszaru (szeroki kąt)



Oświetlenie typu reflektor (wiązka skupiona)

**Dostępne Kolory LED: Biały, Niebieski i Zielony**